






ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

40.MP 1006

Комплекта шнорклей

HND QRX 650 2025-



Время установки:

120-180 мин



40.MP 1006

Состав комплекта

Материал: Сталь

1x	Крышка шноркеля	3x	Муфта соединительная 64x70
3x	Соединитель гофры 60мм	1x	Рукав d=63мм L=1000мм
		1x	Рукав d=63мм L=2500мм
9x	Хомут 50x70	1x	Рукав d=50мм L=2000мм
3x	Хомут 70x90	3x	Термоусадочная трубка d80мм

Диаметр резьбы	M5x0.8	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5
Момент затяжки	5.5 Нм	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм





1


Комплект шноркелей совместим только с комплектом выноса радиатора HND QRX 650, установка шноркелей производится после сборки комплекта выноса радиатора.



2

Снимите подкрылки, сняв клипсы и выкрутив скрытые винты. Аналогично повторяем с противоположной стороны.





3

Снимите приборную панель, для этого снимите клипсы (1) и открутите винты (2), затем отсоедините штекеры от эткрана.



4


Снимите сидение, зажав защелку (1) и потянув кресло вверх





5

Снимите пластиковые накладки (1) и (2), сняв клипсы указанные стрелками.



6

Снимите пластиковые накладки (1) и (2), затем снимите боковой пластик кузова, открутив винты в местах, указанных стрелками. Аналогично снимаем пластик кузова с противоположной стороны.





7


Одеваем термоусадочную трубку на гофрированный рукав из установочного набора, как показано на картинке.



8


Используя строительный фен, прогреваем трубку сначала по краям трубки потом по всей ее длине. Отмеряем и обрезаем рукава в соответствие со спецификацией.





9

Под правым крылом находим впуск вариатора и снимаем штатный патрубок, открутив хомут и вынув его из защелки сверху. На вершину патрубка надеваем поочередно муфту соединительную, затем соединитель гофры и короткую гофро-трубу d=63мм, как показано на фото.



10


Протягиваем гофру, соединенную с патрубком, снизу, как показано на фото, аккуратно раздвигая коннекторы. Устанавливаем патрубок обратно на впуск вариатора.





11


Снимите правую подножку, открутив упоры для ног и болты в основании, а так же винты, крепящие подножку к крыльям кузова. Затем снимите патрубок выпуска вариатора, указанный стрелкой, открутив хомут и вынув защелку. Достаньте патрубок.



12


Обрежьте патрубок в прямой части до изгиба (по красной линии), использовать будем правую часть.





13


Установите обрезанный патрубок на выпуск вариатора так, как показано на фотографии. Далее установите муфту соединительную, соединитель гофры и затем гофру $d=50\text{мм}$.



14

Протягиваем гофру так, как показано на фотографиях. Сначала под вариатором, между ним и рамой, далее за гидроцилиндром и за амортизационной стойкой в "подкапотное пространство".





15


Вытяните гофрированный шланг вверх и уберите в сторону.



16

Установите правый порог собрав в обратном порядке относительно шага 11.





17


Открутите хомут, соединяющий корпус фильтра со впускным трактом и разверните корпус фильтра против часовой стрелки, развернув впуск фильтра на левую сторону. Обратите внимание на клапан, находящийся после корпуса фильтра, он должен смотреть вниз.



18


Наденьте на впуск корпуса воздушного фильтра муфту соединительную так, как показано на фото. Затем соединитель гофры и гофру длинную $d=63\text{мм}$.





19

Проложите гофрированный рукав так, как показано на фото.



20


Отсоедините монитор от корпуса, отщелкнув 4 клипсы изнутри (расположение указано стрелками). Далее в пластиковом корпусе вырежьте паз 80x120мм по центру, отступив 25-30мм от нижнего края. После этого установите монитор обратно.





21

Сделайте в крышке вырез под патрубки размером 180x80мм, по центру, вдоль оси центральных защелок.



22

Проденьте гофрированные рукава в сделанные ранее прорези и установите крышку и приборную панель в обратном порядке относительно шага 3. Вытяните гофрированные рукава вверх.





23

Соберите пластик корпуса в обратном порядке относительно шагам 2, 4-6.



24

Установите на комплект выноса радиатора МП 1005 крышку шноркеля. Крышка шноркеля устанавливается на декоративную накладку выноса с использованием гаек М8 DIN985.





24

Отмерьте и отрежьте гофрированные рукава, соедините их с крышкой шноркеля, закрепите хомутами.



25

HAVE FUN!

